

22.メール通報設定 参照は権限が無くても行えますが、設定は権限レベルがAレベルのユーザーのみ行なえます。

(1)メール通報設定の概要

施設の警報項目において、指定した年月日/時間の間、メール通報を停止または任意に通報再開が行えます。設定した時間を過ぎると自動的に通報が再開します。(メール通報停止中も警報履歴は記録されます。)

通報停止中の施設の表示



表示例


浄化センター

画面の施設名が黄色表示の場合は、メール通報停止中またはメンテナンスモード中を示します。

メール通報設定に関するご注意

設定を行うには「Aレベルのユーザー権限」が必要です。消雪施設を除く監視施設が対象です。メンテナンスモード中も同様に施設名が黄色表示します。通報停止期間は、翌年の12月31日までが最長の設定です。

施設名が黄色表示のときは・・・

施設名が黄色表示している施設をタップし選択後、監視メニューの  メール通報設定 をタップして表示するメール通報設定画面で通報の状態を確認できます。

メール通報停止中の項目が無い場合は「メンテナンスモード」中であることが考えられます。

監視メニュー画面

メール通報設定画面



停止 表示

メール通報停止中の監視項目
メール通報停止・再開日時
設定者名

通報 表示

メール通報する項目